

Betriebsanweisung WLAN-Router

[Logo Digital.Point NEU.jpg](#)

Die **FRITZ!Box** mit integrierter SIM-Karte kann an jedem Ort verwendet werden, an dem eine Stromversorgung vorhanden ist. Für die Inbetriebnahme wird das Gerät zunächst mit dem Strom verbunden, indem das Netzteil in die Steckdose gesteckt wird. Anschließend wird das LAN-Kabel mit dem Router sowie mit dem PoE-Anschluss des Adapters verbunden. Sobald diese Verbindungen hergestellt sind, startet der Router automatisch.

Nun sollte das WLAN in ihrem Gerät zu finden sein, ein Handy können sie über den QR Code auf der Vorderseite des Routers verbinden. Ansonsten nutzen sie den **Netzwerkschlüssel**. Dieser ist je nach ausgeliehener Box unterschiedlich und ist auf dem Sticker auf dem Router oder dem beigelegten Informationszettel zu finden.



